



GPS-устройства ГлобалСат

**GlobaSat TR-151, GTR-
128/GTR-128G, GH-625XT,
BU-353s4/G, GT-100**

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ДЛЯ WINDOWS

Версия документации: 1.00

2013 © ООО «ГлобалСат»

Оглавление

Оглавление	2
1 Общие положения	3
2 Подготовка к установке	3
3 Установка драйвера	4
4 Техническая поддержка	4

1 Общие положения

Данная инструкция поможет установить USB-драйвер для GPS-устройств **GlobalSat TR-151, GTR-128/GTR-128G, GH-625XT, BU-353s4/G, GT-100**.

Обратите Ваше внимание, что данная инструкция предназначена для оригинальной, лицензионной версии Windows. Поддерживаются следующие 32/64 версии Windows:

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

Для корректной работы и настройки трекеров с помощью компьютера с операционной системой Windows, необходимо установить новую (**1.9.0**) версию драйвера, которую Вы всегда можете скачать с нашего сайта globalsat.ru, в разделе **Техподдержка → Центр загрузок**.



Вы всегда можете настроить трекер (**TR-151/TR-151G/GTR-128/GTR-128**) удаленно, независимо от компьютера, используя команды в виде SMS-сообщений. Более подробно, с этими командами, можно ознакомиться в руководстве пользователя, а так же на странице помощи по настройке, на нашем сайте GPShome.ru



Внимание! **GlobalSat TR-151/TR-151SP/TR-151G/GTR-128/GTR-128G** необходимо подключать к компьютеру **только** оригинальным кабелем.

2 Подготовка к установке

Для установки и корректной работы драйверов Вам необходимо:

1. Компьютер с лицензионной ОС Windows поддерживаемых версий
2. GPS-устройств **GlobalSat TR-151, GTR-128/GTR-128G, GH-625XT, BU-353s4/G, GT-100**
3. Оригинальный USB-кабель для трекера **TR-151/TR-151SP/TR-151G/GTR-128/GTR-128G**
4. Установочный файл драйвера



Внимание! Установочный файл драйвера для моделей из списка Вы всегда можете скачать с нашего сайта globalsat.ru, в разделе **Техподдержка → Центр загрузок**.

3 Установка драйвера.

1. Удалите текущий драйвер, если он у Вас установлен. Это можно сделать двумя способами:
 - В Диспетчере устройств Windows. Это можно сделать, подключив оригинальный кабель для TR-151/GTR-128 к Вашему компьютеру или иное оборудование из списка. Откройте Диспетчер устройств Windows, выберите запись Prolific, нажмите по этому пункту правой кнопкой мыши и выберите пункт удалить. Перезагрузите компьютер.
 - Запустите установочный файл драйвера (PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.9.0.exe) и выберите пункт **Remove** и нажмите кнопку **Next**. Подтвердите удаление и перезагрузите компьютер.
2. Установите драйвер (файл PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.9.0.exe) пользуясь подсказками системы. Если будет предложено перезагрузить компьютер, подтвердите.

4 Техническая поддержка

Мы делаем всё возможное, чтобы сервис и оборудование компании GlobalSat были удобными и простыми в использовании.

Но, если у Вас возникли вопросы по оборудованию, услугам или настройкам сервера, а также по подключению оборудования, обратитесь в нашу Службу Технической Поддержки, и мы поможем Вам.

Email Технической Поддержки: support@globalsat.ru

Телефон Технической Поддержки: **+7 (495) 755-9204**

Skype Технической Поддержки: **globalsat_support**

Служба Технической Поддержки работает для Вас по рабочим дням с 10.00 до 18.00. Все обращения на Email в другое время обрабатываются в начале следующего рабочего дня.